Please read this Manual carefully before installing and using the product .

JS-A51E Input Module

1. 제품 소개 (Introduction)

1.1 개요

본 제품은 무선 입력 모듈로, 외부 유선 장치(예: 버튼, 센서 등)의 신호를 무선으로 전송하여 원격 제어 또는 상태 감지를 가능하게 합니다. 설치 및 사용 전 반드시 본 설명서를 숙지하시기 바랍니다.

2. 주요 기능 및 사양 (Features & Specifications)

2.1 기능 및 사양


항목	내용
제품 모델	JS-A51E
입력 방식	무접점 입력
입력 개수	1개
입력 신호	펄스 신호
무선 주파수	433.92MHz
무선 통신 거리	최대 100m (개방된 환경 기준)
전원 공급	내장 배터리
배터리 종류	CR2450
배터리 수명	약 1년 (사용 빈도에 따라 다름)
작동 온도	-10°C ~ 50°C
보관 온도	-20°C ~ 60°C
작동 습도	10% ~ 90% RH (결로 없음)
보관 습도	10% ~ 90% RH (결로 없음)
제품 크기	86mm × 86mm × 35mm
제품 무게	약 100g
설치 방법	벽면 부착
인증	CE, FCC

3. 제품 구성 및 외형 (Product Components & Appearance)

3.1 제품 구성

4. 설치 및 연결 (Installation & Connection)

4.1 설치 방법


86
17
UP
L2 L1
60
86
DZ-A51
TO+ TO-

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]


[illegible]


[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]


L2
L1
UP
L2 L1
DZ-A51
TO+ TO-
47K
output control


L2
L1
UP
L2 L1
DZ-A51
TO+ TO-
output control
47K

[illegible]

제품 사용 설명서 및 보증서

1. 제품 소개

본 제품은 고품질 전자 부품을 사용하여 제조된 정밀 전자 제품입니다. 사용하기 전에 본 설명서를 주의 깊게 읽어 주시기 바랍니다.

2. 안전 주의 사항

⚠ 제품을 사용하기 전에 반드시 다음 안전 주의 사항을 숙지하십시오.

1. 제품을 물에 담그거나 젖은 손으로 만지지 마십시오.
2. 제품을 고온 또는 직사광선이 강한 곳에 보관하지 마십시오.
3. 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오.
4. 제품을 떨어뜨리거나 충격을 가하지 마십시오.
5. 제품을 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

3. 제품 구성

제품 구성은 다음과 같습니다.

번호	품명	수량
1	본체	1개
2	전원 어댑터	1개
3	사용 설명서	1부
4	보증서	1부

4. 제품 사양

항목	사양
입력 전압	AC 100V ~ 240V, 50/60Hz
출력 전압	DC 5V, 2A
작동 온도	0℃ ~ 40℃
보관 온도	-20℃ ~ 60℃
작동 습도	10% ~ 85% (결로 없음)
제품 크기	120mm × 80mm × 25mm
제품 무게	약 150g

5. 사용 방법

제품을 사용하는 방법은 다음과 같습니다.

1. 전원 어댑터를 콘센트에 연결하십시오.
2. 전원 어댑터의 DC 플러그를 제품의 전원 단자에 연결하십시오.
3. 제품의 전원 스위치를 켜십시오.
4. 제품이 정상적으로 작동하는지 확인하십시오.

6. 보증 기간

제품의 보증 기간은 구매일로부터 1년입니다. 보증 기간 내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장에 대하여 무상으로 수리 또는 교환해 드립니다.

7. 보증 제외 사항

다음의 경우에는 보증 기간 내라도 유상으로 수리해 드립니다.

1. 사용자의 부주의로 인한 고장
2. 천재지변으로 인한 고장
3. 제품을 분해하거나 개조한 경우
4. 정상적인 사용 범위를 벗어난 사용으로 인한 고장
5. 보증서를 분실한 경우

8. 문의 및 A/S

제품에 대한 문의 사항이나 A/S가 필요하신 경우 아래 연락처로 문의하십시오.

SHENZHEN HTI SANJIANG ELECTRONICS CO., LTD.

주소: 광둥성 선전시 룽강구 핑후 산업단지 3동 2층

전화: 0755-28456789

팩스: 0755-28456790

이메일: service@htisanjiang.com